




## Утиліта конфігурації ПЛК серії ES-ForthLogic версії 3.12

Ця утиліта призначена для швидкої візуальної конфігурації параметрів ПЛК. Ця утиліта при першому запуску автоматично підключається до ПЛК (за умови що драйвер USB для послідовного порту ПЛК вже встановлений), про що свідчить повідомлення в рядку статусу:



Для початку роботи слід вибрати пункт меню "Parameters-Read", при цьому вкладки в головному вікні утиліти активізуються і відображать актуальні параметри ПЛК:





Після установки параметрів ПЛК їх необхідно записати в енергонезалежну пам'ять. Для цього слід вибрати пункт меню "Parameters-Write".

За допомогою даної утиліти можна здійснювати запис скриптів в пам'ять ПЛК (пункт меню "File-Program...") а також здійснювати поновлення штатної мікропрограми для тих контролерів які це підтримують (пункт меню "File-Upgrade..."). Крім того, можна розширювати можливості утиліти за рахунок завантаження спеціальних розширень написаних на мові Tcl/Tk (пункт меню "File-Extention..."). Такі розширення виглядають як окремі вікна для вирішення окремих сервісних завдань або обслуговування конкретних скриптів в пам'яті ПЛК та стають доступними через пункт меню "View".

