



Утиліта конфігурації ПЛК серії ES-ForthLogic версії 3.6

Ця утиліта призначена для швидкої візуальної конфігурації параметрів ПЛК. Ця утиліта при першому запуску автоматично підключається до ПЛК, про що свідчить повідомлення в рядку статусу:




Для початку роботи слід вибрати пункт меню "Parameters-Read", при цьому вкладки в головному вікні утиліти активізуються і відображать актуальні параметри ПЛК:



Після установки параметрів ПЛК їх необхідно записати в енергонезалежну пам'ять. Для цього слід вибрати пункт меню "Parameters-Write".

За допомогою даної утиліти можна здійснювати запис скриптів в пам'ять ПЛК (пункт меню "File-

Program...") а також здійснювати поновлення штатної мікропрограми для тих контролерів які це підтримують (пункт меню "File-Upgrade..."). Крім того, можна розширювати можливості утиліти за рахунок завантаження спеціальних розширень написаних на мові Tcl/Tk (пункт меню "File-Extention..."):



Такі розширення виглядають як окремі вікна для вирішення окремих сервісних завдань або обслуговування конкретних скриптів в пам'яті ПЛК та стають доступними через пункт меню "View".