

Поновлення штатної мікропрограми (прошивки, firmware) ПЛК ES-ForthLogic-G

Дана прошивка призначена для версії ES-ForthLogic-G на апаратній платформі 5.1. Умовно дана версія називається ES-ForthLogic-GII. Версію апаратної платформи можна прочитати на маркуванні друкованої плати всередині ПЛК.

- 1 Зняти напругу з блоку живлення ПЛК.
- 2 Переписати на звичайну карту пам'яті SD/MMC, яка має бути виключно в форматі FAT32, файл "esfl-gii.bin" з цієї теки і вставити карту пам'яті в картозчитувач, який розташований з правого боку ПЛК.
- 3 Подати напругу на блок живлення, при цьому на ПЛК повинен засвітитися постійно лише світлодіод "POWER". Час програмування приблизно 30-40 сек.
- 4 Після успішного програмування, ПЛК перейде в штатний режим роботи, про що свідчитиме два короткочасних звукових сигнали, далі світлодіод "POWER" повинен світитися постійно, світлодіод "STATUS" через певний проміжок часу (2-3 сік) теж повинен почати світитися постійно, а світлодіод "GSM" повинен відображати стан роботи модуля GSM.